


マイコンメーター復帰方法

	都市ガス	プロパンガス・簡易ガス
メーターの表示を確認	 <p style="text-align: center;">赤いランプが5秒間隔で点滅します。</p>	 <p style="text-align: center;">表示窓に「ガス止」が表示されます。</p>
ガス栓・器具栓は「閉」	<p>※都市ガス・プロパンガス共通の確認作業です。</p>  <p style="text-align: center;">ガス栓や器具栓は「全閉」</p>	 <p style="text-align: center;">メーターガス栓は「ガス管と平行！」</p>
復帰ボタンの操作	 <p>黒キャップを左回りで外し、露出したボタンを赤ランプが強く光るまでしっかりと押し込み2秒保持した後、指を離し、黒キャップを取付けます。</p>	 <p>黒色のボタンを押すと「ガス止」の表示が消え、赤ランプが点滅しますので、指を離します。</p>

<p style="writing-mode: vertical-rl; text-orientation: upright;">安全確認中</p>	 <p>約 3 分間ガスメーターが安全を確認中ですので、ガス器具を操作しないで赤ランプの点滅が消えるまでお待ちください！ 消灯後は、通常どおりガス器具が使用できます。</p>	 <p>約 2 分間ガスメーターが安全を確認中ですので、ガス器具を操作しないで赤ランプの点滅が消えるまでお待ちください！ 消灯後は、通常どおりガス器具が使用できます。</p>
<p style="writing-mode: vertical-rl; text-orientation: upright;">復帰しないまたはガス臭がある場合</p>	<p>点滅が消えないときや操作に不安があるときは、下記までご連絡ください。</p> <p>西部ガス(株)ガスもれ専用ホットライン</p> <p><u>TEL 0957-63-0919</u></p> <p>音声通話が不自由な方は FAX をご利用ください。</p> <p><u>FAX 092-633-2830</u></p> <p>専用 FAX 用紙はこちら [PDF]</p>	<p>点滅が消えないときや操作に不安があるときは、下記までご連絡ください。</p> <p>島原 G エナジー(株)</p> <p><u>TEL 0957-63-1313</u></p>